Wydział WFIIS	Imię i nazwisko 1. Mateusz Kulig 2. Przemysław R		Rok 2022	Grupa 3	Zespół 1
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH	Temat: Stosun Boltzm	Nr ćwiczenia 125			
Data wykonania 20.03.2022	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA

W sprawozdaniu wyznaczyliśmy za pomocą obwodu pomiarowego z termostatem wartość stosunku ładunku elementarnego do stałej Boltzmanna. Dokonaliśmy szereg pomiarów dla trzech różnych temperatur do momentu przekroczenia wartości prądu na skali. Następnie za ich pomocą utworzyliśmy wykresy zależności otrzymanej z przekształcenia wzoru na prąd dyfuzyjny, a potem pozyskaliśmy nachylenia owych prostych za pomocą których mogliśmy otrzymać szukany związek. Wartość otrzymana eksperymentalnie pokrywa się z wartością tablicową w granicach niepewności rozszerzonej dla k=2.

### 1. Wstęp teoretyczny

Półprzewodnikami nazywamy klasę substancji o specyficznych właściwościach elektrycznych. Nośnikami prądu w półprzewodnikach są elektrony i dodatnio naładowane kwazicząstki zwane dziurami. Mieszając ze sobą odpowiednie pierwiastki (np. fosfor i krzem) możemy otrzymać półprzewodnik n, czyli taki który posiada więcej elektronów. Dodając z kolei atomy innego pierwiastka (np. boru) otrzymujemy półprzewodnik typu p a wiec taki w którym dominują dziury. Łatwo zauważyć ze złącze p-n jest po prostu połączeniem dwóch półprzewodników, a elementem elektronicznym wykorzystującym jedno złącze nazywamy dioda półprzewodnikowa. Charakteryzuje się ona tym, że łatwo przepuszcza prąd w jednym kierunku (kierunek przewodzenia), natomiast prąd płynący w drugą stronę ma bardzo małe natężenie (kierunek zaporowy).

Jednym z najprostszych modeli złącza p-n jest model dyfuzyjny. Bierze pod uwagę fakt, że elektrony i dziury zachowują się jak gazy o średniej energii kinetycznej  $\frac{3}{2}Tk_B$ . Przemieszczające się w stronę obszaru mniejszej koncentracji elektrony i dziury powodują powstanie obszaru zubożonego w którym jest bardzo mało nośników. Strumień większościowych lądunków tworzy prąd dyfuzyjny, który działa podobnie jak strumień molekuł w zjawisku dyfuzji w gazach. Ilościową zależność prądu dyfuzji od wysokości bariery potencjału określa czynnik wynikający z rozkładu Boltzmanna

$$I_{dyf} = const \ exp\left(\frac{eU}{Tk_B}\right). \tag{1}$$

Z powyższego wzoru wynika, że do wyznaczenia stosunku ładunku elementarnego do stałej Boltzmanna za pomocą złącza półprzewodnikowego wystarczy zdjąć charakterystykę prądowonapięciowa dowolnej diody. Niestety, pojawi się wtedy błąd systematyczny, spowodowany tym ze prąd dyfuzyjny nie jest jedynym prądem występującym w złączu p-n. oprócz niego na prąd całkowity składa

się prąd wsteczny, prąd powierzchniowy i prąd związany z generacja i rekombinacja nośników w warstwie zaporowej. Jednak za pomocą tranzystora można pozbyć się tego problemu i mierząc napięcie  $U_{EB}$ , czyli różnice potencjałów pomiędzy emiterem a bazą. Otrzymujemy wówczas zależność

$$I_k = const \, exp\left(\frac{eU_{EB}}{Tk_B}\right). \tag{2}$$

W powyższej formule  $I_k$  oznacza prąd płynący z emitera do kolektora. Logarytmując obustronnie wzór (2) otrzymamy liniową zależność

$$ln I_k = const \frac{e}{Tk_B} U_{EB}.$$
(3)

Tak więc dokonując pomiarów natężenia prądu i różnicy potencjałów , możemy wyznaczyć stosunek ładunku elementarnego do stałej Boltzmanna jako współczynnik nachylenia prostej opisanej formułą (3) pomnożony przez wartość temperatury.

# 2. Aparatura

W celu wykonania doświadczenia użyliśmy następujących przedmiotów:

- Termostat składający się z dwóch koncentrycznie oddzielonych naczyń.
- Termometr mierzy temperaturę kąpieli olejowej.
- Mieszadło.
- Obwód pomiarowy składający się z zasilacza regulowanego, potencjometru, woltomierza cyfrowego i mikroamperomierza lusterkowego.

#### 3. Metodyka doświadczenia

Przeprowadzenie doświadczenia polegało na wyznaczeniu stosunku ładunku elektronu do stałej Boltzmanna. W tym celu należało przeprowadzić pomiary przepływu prądu dla trzech różnych temperatur: pokojowej, w temperaturze 0 °C oraz 40 °C. Dla każdej opcji przebieg doświadczenia był analogiczny. Uruchomiliśmy układ elektroniczny, zestawiliśmy układ według schematu pokazanego na rysunku z opisu doświadczenia. Włączyliśmy zasilanie woltomierza cyfrowego i oświetliliśmy skalę amperomierza unikając przy tym oświetlenia termometru, gdyż mogłoby to zaburzyć pomiary. Ustawiliśmy pokrętło na początkową wartość napięcia wynoszącą 0,3 [V] i sukcesywnie zmieniając jego wartość ze skokiem 0,02 [V] zbieraliśmy odpowiadające im dane pomiarowe. Dla każdej serii zbieraliśmy je do momentu płynięcia prądu.

# 4. Analiza danych

Dane pomiarowe zebrane w wyniku przeprowadzonego doświadczenia zebrane zostały w poniższych tabelach.

W poniższej analizie przyjmuję poniższe wartości tablicowe odpowiednich stałych:

 $e = 1,602177 \cdot 10^{-19} [C]$  [1]

 $k = 1,380649 \cdot 10^{-23} \left[ \frac{J}{\kappa} \right]$  [2]


T = t + 273,15 [K] [3]

Obliczając wartość poszukiwanego stosunku  $\frac{e}{k}$  za pomocą stałych tablicowych otrzymujemy, iż jest on równy:

$$X_0 = \frac{e}{k} = 11604,52 \left[ \frac{\mathbf{C} \cdot \mathbf{K}}{\mathbf{I}} \right].$$

Tab. 1. Tabela danych napięć i natężeń prądu dla przypadku pokojowej temperatury (t = 23 °C).

U [V]	0,3	0,32	0,34	0,36	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48
I [μΑ] (seria 1)	1,48	3,27	7,36	16	34	75	165	362	776	1700
I [μΑ] (seria 2)	1,51	3,26	7,24	16	34	75	165	363	790	1704
I [μΑ] (średnie)	1,495	3,265	7,3	16	34	75	165	362,5	783	1702
In(I)	0,4	1,18	1,99	2,77	3,53	4,32	5,11	5,89	6,66	7,44




**Rys. 1.** Wykres przedstawiający zależność logarytmu naturalnego z natężenia zależącego od zmiennego napięcia dla przypadku pokojowej temperatury (t = 23 °C).

Współczynnik nachylenia powyższej prostej uzyskany metodą prostej regresji funkcją "REGLINP()" w programie "Excel" wynosi  $a=39{,}09$   $\begin{bmatrix} \frac{C}{I} \end{bmatrix}$ .

Tab. 2. Tabela danych napięć i natężeń prądu dla przypadku temperatury 3 °C.

U [V]	0,3	0,32	0,34	0,36	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48	0,5	0,52
I [μA] (seria 1)	0,09	0,21	0,51	1,2	2,76	6,49	14,84	34	79	185	417	975
I [μA] (seria 2)	0,09	0,21	0,49	1,16	2,67	6,32	14,55	33	77	182	420	965
I [μΑ] (średnie)	0,09	0,21	0,5	1,18	2,715	6,405	14,695	33,5	78	183,5	418,5	970
ln(I)	-2,41	-1,56	-0,69	0,17	1,00	1,86	2,69	3,51	4,36	5,21	6,04	6,88




**Rys. 2.** Wykres przedstawiający zależność logarytmu naturalnego z natężenia zależącego od zmiennego napięcia dla przypadku temperatury 3 °C.

Współczynnik nachylenia powyższej prostej uzyskany metodą prostej regresji funkcją "REGLINP()" w programie "Excel" wynosi  $a=42,16\left[\frac{C}{I}\right]$ .

Tab. 3. Tabela danych napięć i natężeń prądu dla przypadku temperatury 42 °C.

U [V]	0,3	0,32	0,34	0,36	0,38	0,4	0,42
I [μΑ] (seria 1)	11,58	24	51	107	226	473	991
I [μΑ] (seria 2)	11,25	24	50	108	225	481	993
I [μΑ] (średnie)	11,415	24	50,5	107,5	225,5	477	992
ln(I)	2,43	3,18	3,92	4,68	5,42	6,17	6,9



**Rys. 3.** Wykres przedstawiający zależność logarytmu naturalnego z natężenia zależącego od zmiennego napięcia dla przypadku temperatury 42 °C.

Współczynnik nachylenia powyższej prostej uzyskany metodą prostej regresji funkcją "REGLINP()" w programie "Excel" wynosi a=37,27  $\left[\frac{c}{1}\right]$ .

Otrzymany współczynnik nachylenia powinien być równy wartości wyrażenia  $\frac{e}{k*T}$ , gdzie e jest ładunkiem elementarnym, k jest stałą Boltzmanna, a T temperaturą bezwzględną, których wartości umieszczone zostały na początku tego punktu.

$$T_1 = 273,15 + 23 = 296,15$$
 [K],  
 $T_2 = 273,15 + 3 = 276,15$  [K],  
 $T_3 = 273,15 + 42 = 315,15$  [K].

Poszukiwany stosunek ładunku elementarnego do stałej Boltzmanna otrzymamy mnożąc współczynnik nachylenia prostej przez temperaturę bezwzględną, w której owa seria danych została otrzymana, a zatem:

$$X_1 = a \cdot T_1 = 11577,52 \left[ \frac{C \cdot K}{J} \right],$$
  
 $X_2 = a \cdot T_2 = 11643,48 \left[ \frac{C \cdot K}{J} \right],$   
 $X_3 = a \cdot T_3 = 11744,77 \left[ \frac{C \cdot K}{J} \right].$ 

Średnia wartość trzech powyższych wyników pomiarów wynosi:

$$\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} = 11655,25 \left[ \frac{\text{C} \cdot \text{K}}{\text{I}} \right].$$

Odchylenie standardowe średniej wyznaczone metodą niepewności typu A dla owych trzech pomiarów wynosi:

$$u(\overline{X}) = 48,64 \left[ \frac{\mathsf{C} \cdot \mathsf{K}}{\mathsf{J}} \right].$$

Korzystając z metody niepewności rozszerzonej o czynniku skalującym k=2 otrzymuję eksperymentalnie wyznaczony stosunek owych stałych:

$$\frac{e}{k} = (11655,25 \pm 97,28) \left[ \frac{C \cdot K}{J} \right].$$

## 5. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonego eksperymentu oraz metodą prostej regresji udało się otrzymać stosunek ładunku elementarnego do stałej Boltzmanna, wraz z niepewnością rozszerzoną o czynniku skalującym k = 2, równy (11655,25  $\pm$  97,28)  $\left[\frac{\text{C·K}}{\text{J}}\right]$ . Dla sprawdzenia poprawności wyniku porównujemy go do wartości tablicowej 11604,52  $\left[\frac{\text{C·K}}{\text{J}}\right]$ . Wartość tablicowa zawiera się w przedziale wyznaczonym przez niepewność rozszerzoną otrzymanego eksperymentalnie wyniku, co utwierdza nas w przekonaniu o poprawności wyniku.

#### 6. Literatura

- 1. <a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Ładunek elektryczny elementarny">https://pl.wikipedia.org/wiki/Ładunek elektryczny elementarny</a> 20.03.2022 r.
- 2. <a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Stała\_Boltzmanna">https://pl.wikipedia.org/wiki/Stała\_Boltzmanna</a> 20.03.2022 r.
- 3. <a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Zero">https://pl.wikipedia.org/wiki/Zero</a> bezwzględne 20.03.2022 r.